# 快速入门指南

美的吸油烟机

微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

## 产品简介

**⚠ 备注**

· 由于产品在不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准




## 功能操作

### 操作界面

CXW-220-DT23Q

CXW-200-TT9030-GR

### 开/关机设置

**手动开/关机**

- 轻触 ⏻ 进入常速运行状态
- 常速运行状态下，再轻触 ⏻，

轻触1次，延时3分钟关机，继续除烟。 | 轻触2次，立即关机。

### 功能设置

**时钟功能设置**

轻触 🕒 进入时钟设置功能 ▶ 轻触 − 或 ＋ 设置小时位 ▶ 轻触 🕒 确定小时位时间 ▶ 轻触 − 或 ＋ 设置分钟位 ▶ 轻触 🕒 保存已设置的时间

**照明**

轻触 ☼ 切换开灯和关灯；长按3秒 ☼ 调节灯光的亮度。

**蒸汽洗**

详细的蒸汽洗步骤请在清洁保养目录内查阅。

- 指示灯闪烁提示需要蒸汽洗。
- 长按3秒 ♨ 进入蒸汽洗功能（12分钟蒸汽洗）；
- 蒸汽洗过程中，再轻触 ♨，

轻触1次，跳过此次蒸汽洗，进入风干(3分钟风干)。 | 轻触2次，结束此次蒸汽洗。

**风速调节** （TT9030-GR适用）




轻触 − 或 ＋ 可调节风速大小

## 清洁保养

**⚠ 注意**

· 应经常维护与保养吸油烟机，建议每次烹饪后用干布或沾有中性清洁剂的湿布清洁机体内外表面。切勿使用汽油、酸性物质、苯、苯溶剂或其他任何化学剂清洗吸油烟机。也不能使用清洁球、刷子、粗布，以免划伤机器表面。

温馨提示：
如需深度清洁吸油烟机，请联系宜家专业人员：**400-8002-345**。

### 油杯清洁

**⚠ 注意**

· 当油杯所盛的污油达到约80%时，请及时清除杯内积油。

1. 双手握住油杯外缘，按油杯底部“松”的指示方向旋转，直至卡扣脱离




2. 清洗油杯并擦拭干净

3. 清洗完毕后，装回原位并反向旋紧




### 蒸汽洗清洁

**⚠ 注意**

· 蒸汽洗过程中，请勿接触玻璃面板或导流板等零件表面，以免烫伤
· 为保证较好的蒸汽清洗效果，建议每两年更换一次过滤棉
· 蒸汽洗在启动过程前2分钟内有一定噪音属于正常现象（水泵需排空管路中的空气）

1. 取出油杯




2. 清洗油杯并擦拭干净

3. 安装油杯




4. 水杯装满纯净水或蒸馏水

5. 将水杯导水管插入进水口




6. 长按 ♨ 3秒进入蒸汽洗功能（12分钟蒸汽洗）。

7. ⓐ 再次取下油杯，倒出积水；ⓑ 装回油杯

8. 收纳好水杯

蒸汽洗过程：
开始 - 清洗 - 风干 - 结束

- 蒸汽洗过程中，再轻触 ♨，

轻触1次，跳过此次清洗，进入风干。 | 轻触2次，结束此次清洗。

### 进风罩清洁

**⚠ 注意**

· 建议每半个月清洗一次进风罩，最长不超过一个月。

1. 拔掉电源插头

2. 取出油杯及进风罩




3. 清洁进风罩及机器表面



4. 装回进风罩及油杯




5. 清洁完成后，插上电源插头

微信扫一扫，服务立马到

CXW-220-DT23Q
CXW-200-TT9030-GR

**TEL 400-8002-345**
广东美的厨卫电器制造有限公司
地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼
生产企业：芜湖美的厨卫电器制造有限公司
生产地址：安徽省芜湖市经济技术开发区东区万春东路
邮编：241000
网址：www.midea.com
版本：201903（A.1版）16173000002585　　AA-2171007-1

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。